



## Verarbeitungshinweise

### ALLGEMEINE HINWEISE

Für **Viacore** gemäß EN 13108 gelten im Wesentlichen die gleichen Einbaurichtlinien wie bei der Verarbeitung von Heiasphalt, mit Ausnahme der Einbautemperatur und der notwendigen Viskositterhhung von **Viacore**-Mischgut durch Zugabe von Wasser.

Alle Mitarbeiter mssen Ihren Ttigkeitbereich beherrschen. Es ist von Vorteil, wenn mindestens eine Person erweiterte Kenntnisse ber den Einbau von Asphaltmischgut besitzt.



### BEI DER VERARBEITUNG ZU BEACHTEN

- Unterlage und Anschlsse sauber reinigen
- Haftbrcke herstellen – z. B. mit Reaktiv Primer oder einer Bitumenemulsion C 40 bzw. C 60
- Anschlsse vorbehandeln
- Viacore mit ca. 2 M% Wasser durchmischen und gleichmig verteilen
- Je nach Schichtdicke entsprechend berhht einbauen
- Einhaltung der min. und max. Schichtdicke je Einbaulage
- Verdichtung mit geeignetem Gert (Walze oder Rttelplatte)

### SCHICHTDICKEN JE LAGE

Viacore	Min. cm	Max. cm
<b>AC 5</b>	1,5	3,5
<b>AC 8</b>	2,5	4,0
<b>AC 11</b>	3,0	5,0

[www.vialit.com](http://www.vialit.com)